LEDランプ

本体の電源を入れます。 LEDランプが20秒ほど点灯後消灯します。

使用状況により、LEDランプが下記のようになります。

●左LEDランプ(緑色):ネットワーク指示ランプ 点灯状態:ネットワーク接続中 点滅状態:APPでカメラを操作中 ※緑色点灯しない場合:ネットワークを確認してください。

●中LEDランプ(青色):マイクロSDカード及び録画指示ランプ 点灯状態:マイクロSDカード挿入済み 点滅状態:録画中 ※マイクロSDカードを挿入していないと本体が録画できません。 携帯でAPP操作して録画した場合は、携帯に保存されます。

●右LEDランプ(赤色):アラームランプ



1、APPダウンロード、新規登録&ログイン

①COT Pro Appをダウンロードする

●Apple App StoreまたはGoogle Playから【COT Pro App】を ご使用のスマートフォン/タブレットにダウンロードします。

●QRコードをスキャンし、【COT Pro App】を ダウンロードします。









②【COT Pro App】にユーザーを登録する

- 1、スマートフォン/タブレットにダウンロードした【COT Pro App 】を 開いてください。
- 2、初めて使用する場合は、ユーザーの新規登録が必要となります。



 3、二つの新規登録方法がありますので、どちらか選んでください。
 ●新規登録方法1:携帯番号で登録する場合、下記の手順を 行ってください。

< Sigr	n Up	
Mobile Number	Email	国名を選択して ください。
+81	Japan	
eput your Mobile Numb	er	▶ 携帯番号を入力 してください。
Ne	ext	🎔 次へ

入力していた携帯番号にワンタイムパスワードをメッセージで 送信します。



接続完了画面



●新規登録方法2:メールアドレスで新規登録する場合、 下記の手順を行ってください。

アカウントパスワードはお客様が決めてください。

K Sign Up		
Mobile Number	Email	
Input Email address		_
Input Account Password		
Confirm password		
Next		

4、新規登録手続き完了後、ログインを行います。

••••• 中国移动 🗢	10:44 PM	72%	
			登録した メールアドレス または携帯番号
Login with Email /	Account ID / Mobil ssword	e number	▶またはAccount ID を入力してください。
	Login		 ■設定した アカウントパスワード を入力してください。 Loginをタッチして 次の画面に入ります。
Forget Password?		Sign Up	

5、初めて使用する場合は、カメラ追加の設定が必要となります。



クリックすると、 カメラ追加画面 がでます。

2、ネットワーク接続

ネットワーク接続は有線接続と無線接続の2つ方法があります。

2.1■有線接続について

- 1、ご自宅のLANケーブルをLAN変換アダプターのLAN端子に接続 してください。
- 2、本体の電源を入れます。 LEDランプが20秒ほど点灯後消灯します。 左のLEDランプが緑色に点灯します。 真ん中ランプ(青色)、右ランプ(赤色)が消灯します。

ダウンロードした【COT Pro App】を開いてください。



クリックすると、 カメラ追加画面 がでます。

【手動追加】をタッチしてください。

<	Add Device		
	S WiFi Setup		
	Add Manually	-	▶ 手動追加
	WiFi setting with QR Code		

最初に使用する時にデフォルトのパスワードを入力してください。 本体背面にカメラの「ID NO」「Password」のシールが貼って あります。

< Manually Add	ID NO: ****** Password: 123
Please input device ID Please input device Name	カメラのID NOを 入力してください。 カメラの名前を つけてください。
Save Tips: First use please modify the default pass d, so as to avoid loss of privacy	カメラのパスワード (123)を入れて ください。 クリックして 保存します。

設定完了後、次の画面になります。



2.2■無線接続について

※初回設定は携帯とカメラ接続が同じWI-FI環境で行って ください。 Wi-Fi設定を行う前に携帯のWi-Fi設定をオンにしてください。 ご自宅のWi-Fiのパスワードを確認方法は次のページを参照 してください。

ダウンロードした【COT Pro App 】を開いてください。

<	Add Device	
		※初期設定時は 本体と携帯は近くに 置いて操作を進めて ください。
	WiFi Setup	WI-FI設定追加
	Add Manually	
	WiFi setting with QR Code	

ご自宅のWi-Fiのパスワードの確認方法

自宅でWi-Fi環境が整っている場合は、下記のようなWi-Fi(無線LAN)ルーターがどこかに置いてあるはずです。



本体裏面や底面にラベルが 貼ってあるかどうか確認してください。

主なWi-Fi(無線LAN)ルーターには、 SSID : × × × × × × ×

が書かれたラベルが貼られている。KEYがWEPキーのことです。

※KEY/暗号化キー/WEP KEY これらの名前で書かれてるもの がWi-Fiパスワードである。書かれていない場合や分からない 場合はご契約のプロバイダーにご確認ください。

Wi-Fiに繋ぐには、ここに書かれているSSIDを選び、パスワード 入力欄ではKEY(WEPキー)を入力すればOKです。

本体の電源を入れます。LEDランプが20秒ほど点灯後消灯します。 約40秒後本体から【Di-Di-Di】音が鳴ります。

音が出ない場合はクリップのようなもので、本体背面の「RESET」穴 に5秒ほど押し続けて、【SO-】と音が聞こえると離します。





接続中画面



接続完了画面



接続すると【ブ】と 音がでます。 左LEDランプが緑色 に点灯します。

接続できました。

【OK】をタッチすると、 カメラID追加画面 がでます。

最初に使用する時にデフォルトのパスワードを入力してください。 本体背面にカメラの「ID NO」「Password」のシールが貼って あります。





クリックして保存します。

初回設定完了後、2台目以降の携帯にカメラを追加したい場合、 下記画面の手動追加の手順から行ってください。

※COT Pro APPでカメラをチェックする時には、同時に最大3台 まで利用可能です。

<	Add Device		
	WiFi Setup		
	Add Manually	_	➡ 手動追加
	WiFi setting with QR Code		

機能紹介



1、設定

設定画面を表示します。

- 2、モニタリング画面 撮影画面を表示します。
- 3、管理者パスワード変更 (初期パスワード:123)
- 4、カメラ名前変更及び削除 カメラ名前変更と削除する ことができます。

- 5、カメラ設定
 - カメラ設定します。
- 6、アラーム機能
 - ▶ アラーム機能オフ
 - 🔒 アラーム機能オン
- 7、カメラ名前

カメラ名前を表示します。

※本説明書の図面は例として載せていますので、実際 操作するには異なる場合があります。

機能紹介

1、設定

📃 ボタンをクリックして、下記の画面を表示します。

録画再生

再生メディアを選択します。

	Playback		
	~		マイクロSDカード
	Remote Recording		に記録されたビデオ
9	Local Recording	=	携帯で録画した ビデオ
<	Playback		
- 1	test		
One day		Customize	
2015-08	-29_11:23:57_M.av (190S)	ファイルリスト
2015-08	-29_11:22:00_M.av (113S)	して再生します。
2015-08	3-29_11:20:52_M.av (63S)		

機能紹介

ビデオ再生画面

スナップショット:写真撮影したファイルを見ることができます。

アラーム設定:アラーム設定をクリックして、下記の画面を表示 します。 アラーム間隔の時間が設定できます。

Comments of the second s	Set Alarm	
	Notification interval(sec)	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	Apply	
Block Device A	Alarm	
Block Device A	Alarm	+
Block Device A	Alarm	*
Block Device A	Alarm	+
Block Device A	Alarm	+
Block Device /	Alarm	*
Block Device /	Alarm	*
Block Device /	Alarm	+

2、モニタリング画面をクリックすると、下記の画面が表示されます。

1、撮影した写真
 2、音と無音調節可
 3、インターホン機能
 4、写真撮影(スナップショット)

お持ちの携帯を横に持って、モニタリング画面をクリックすると、 下記の画面が表示されます。

①日付

②解像度(LD:最低解像度【320×180】、SD:標準【640×360】、 HD:ハイビジョン【1920×1080】)

③音と無音調節可

④インターホン機能

⑤写真撮影(スナップショット)

⑥ビデオ録画

⑦横画面・縦画面切り替え

※録画するにはビデオ録画アイコンをクリックすると録画始め ます。停止するには再度アイコンをクリックしてください。 ※録画したファイルは携帯に保存しております。 3、管理者パスワード変更 (初期パスワード:123) カメラのパスワードを変更できます。

< -	Admin password	Save	
Device pass to 30 chara	sword is too simple, New password Icters including alphabetic and nu	d must be 6 mbers	
Input old	password		初期パスワード:123
Input nev	v password		新しいパスワードを 入力
Confirm	password		→新しいパスワードを
			再入力

※携帯でそのカメラを確認したくない場合、携帯からカメラを 削除することができます。

再度利用する際には、11ページの手動追加から行って ください。

※操作を間違ってやり直しする時も一回カメラを削除し、 それから本体をリセットし、初めからやり直してください。

機能紹介

	C Device Settings	
	Cam3192660	Device Info
①日時設定一	— Date and Time	>
②メディア設定一	— Media Settings	>
③パスワード設定-	— Security Settings	>
④ネットワーク設定-	Network Settings	>
⑤アラーム設定-	—Alarm Settings	>
⑥録画設定-	Recording Settings	>
⑦監視エリア設定	Defense Area Settings	>
 (本体は対応してま ⑧マイクロSD情報 - 	せん。) — Micro SD Card Info	>
⑨再起動 -	—Device reboot	>
⑩カメラリセットー	Reset Camera Device	>
①カメラアップデート-	Device Firmware Update	>

①日時設定

「日時設定」をクリックし、下記の画面を表示し、日時を合わせます。

C Date and Time					
	201	6-07-13 22	:52		
Year	Month	Day	Hour	Min	
2014	5	11	20	50	
2015	6	12	21	51	
2016	7	13	22	52	
2017	8	14	23	53	
2018	9	15	0	54	
Apply					
	Time	zone:UTC +	8:00		
		-8			
-		-7			
-		-5			
		-4			
Apply					

機能紹介

- ②メディア設定
 - 「メディア設定」をクリックし、カメラ形式、音量、画像反転を 設定できます。

③パスワード設定

「パスワード設定」をクリックし、下記の画面を表示します。 管理者パスワードの変更とゲストパスワードの設定ができます。

④ネットワーク設定

「ネットワーク設定」をクリックし、下記の画面を表示します。 有線接続からWIFI接続に変更できます。

<	Network Settings	
Networ	k Type	
۲	Ethernet	
	Wi-Fi	
Wi-Fi Li	ist	
Yang		â 후
TP-LINK	_79C2	 ?
Topway_	245973	9
ppddd		9

⑤アラーム設定

「アラーム設定」をクリックし、下記の画面を表示します。動体検知と アラームメッセージが設定できます。

機能紹介

※温度・湿度アラームを有効にするには、必ず温度・湿度探知機を 温湿度探知機端子に挿入してください。 ⑥録画設定

「録画設定」をクリックし、下記の画面を表示します。

※録画したファイルはマイクロSDカードに保存されています。 ファイルがAVというフォーマットです。 24時間録画・定時録画の場合、30分ごと1つファイルに作成 されます。マイクロSDカードがフルになった場合、最初の ファイルから上書きして録画しますので、大事なデータは予め バックアップをしてください。 ⑦ 監視エリア設定(本体は対応してません。)

⑧マイクロSD情報

マイクロSDカードの容量が確認できます。

<	Micro SD Card Info	
Capacity:		3781M
Available:		3222M
Delete & For	rmat	\gg

⑨再起動:

カメラ本体を再起動します。

①カメラリセット:

カメラ本体をリセットします。工場出荷時の設定に戻します。 ①カメラアップデート:

新しいバージョンのソフトにアップデートします。

機能紹介

- 6、アラーム機能をオン/オフにします。

アラーム設定に関しては、37-38ページをご覧ください。

37-38ページでアラーム設定をオンにしてから

▲ にするとアラーム機能が働きます。