



盗難防止 指紋認証 自転車ワイヤーキーチェーン AUTOKEY



自転車ワイヤーキーチェーン

各部名称

- ① 蓋
- ② USB充電端子
- ③ 指示ランプ
- ④ 指紋センサー
- ⑤ ロック穴
- ⑥ 固定パーツ
- ⑦ ロックシャックル



外すボタン 固定溝
固定ブラケット

固定ブラケットを使用して、自転車ワイヤーキーチェーンを自転車に固定することができます。

使用方法:

固定ブラケットのネジ2本を外して、自転車のシートピラーなどに取り付けてネジで締めます。ワイヤーキーチェーンの固定パーツを固定溝にスライドして固定します。外す場合は、赤いボタンを押してから取り外します。

- 1、ご購入後、はじめて本製品を使う時はUSBケーブルで充電してください。
1回の充電は最長で1年間使用できます。約2000回のロックができます。
充電中:指示ランプが赤く点灯 フル充電:消灯する 低電量:赤く点滅
※電量がなくなると開錠ができませんので、低電量になりましたらすぐに充電してください。(パワーバンクで対応可能)
- 2、最大20個指紋認証サポート:No.1~2は管理者指紋、No.3~20は一般ユーザー指紋
- 3、任意管理者指紋が削除されると、製品は出荷設定モードに戻り、すべての指紋が削除されます。
- 4、工場出荷モードでは任意指紋開錠できます。

■最初に管理者指紋を登録する

- 1、指示ランプが青く点灯するまで指を指紋センサーに8秒ほど押し当て続けます。
- 2、同じ指を再度指紋センサーに押し当てます。指示ランプが1回緑色に点灯します。
- 3、再度同じ指を指紋センサーの違う場所に4回押し当てます。(押し当てる度に緑色に点灯する ※緑色:認証成功、赤色:認証失敗)
これで一番目の管理者指紋が登録できました。
- 4、ロックシャックルをロック穴に差し込んで鍵をかけて、登録した指を指紋センサーに押し当てると、ロックが解除されます。
指紋認証成功:緑色点灯 指紋認証失敗:赤色点灯

■新しい指紋を登録する

※新しい指紋を登録するには管理者の指紋認証が必要です。

- 1、指示ランプが青く点灯するまで管理者の指で指紋センサーを5秒ほど押し当て続けます。
- 2、新しい指を指紋センサーに押し当てます。指示ランプが1回緑色に点灯します。
- 3、同じ指を指紋センサーの違う場所に4回押し当てます。(押し当てる度に緑色に点灯する ※緑色:認証成功、赤色:認証失敗)
これで2番目の管理者指紋が登録できました。同じ方法で一般ユーザー指紋を登録します。

■すべての指紋を削除&工場出荷時の状態に戻す

※指紋を削除するには管理者の指紋認証が必要です。

- 1、指示ランプが赤く点灯するまで管理者の指で指紋センサーに8秒ほど押し当て続けます。
- 2、同じ指を指紋センサーに押し当てると指示ランプが1回緑色に点灯し、
全ての指紋が削除され、工場出荷設定に戻りました。

※返品する必要がある場合は、工場出荷時の状態に戻してください。

【保証期間:6ヶ月】

AUTOKEYC3



4 15604701262774

Made in China



タンボールは 紙PVC
リサイクル

リサイクルにご協力ください

03-5422-8264

【受付時間】平日(土日、祝日、社内規定休業日を除く)
AM10:00~12:00 PM14:00~17:00
株式会社ジョワイユ