

7 基本的なリモコン操作

リモコンで番組を選ぶ



- 放送の種類を選択します。

地デジ	地上デジタル放送	BS	BSデジタル放送
BS	110度CSデジタル放送	BS/CS	4KBS/4K110度CSデジタル放送
4K		4K	4KBS/4K110度CSデジタル放送
 - チャンネルを選びます（選局する）。以下の3とおりの選局方法があります。
 - ワンタッチ選局ボタン **1** ~ **12** で選局します。
 - 3桁のチャンネル番号で選局する場合は、**3桁入力** ボタンを押したあと、**10** ~ **9** で入力します。
 - ▲** / **▼** でチャンネルが順次に切り換えられます。
- ※ 有料の放送を視聴するには契約が必要です。

リモコンで「外部入力」を選ぶ

- DVD、ブルーレイプレーヤーおよびゲーム機などの外部機器を使う場合は、以下のように操作します。
- 外部機器をテレビに接続し、テレビおよび外部機器の電源を入れます。
 - 正しい入力モードになるまで、**入力切換** を繰り返し押します。
または **ビデオ** **HDMI1** **HDMI2** **HDMI3** を押します。
 - 外部機器を操作します。
◆ 外部機器のリモコンを使ってください。

その他の基本操作



- メニュー画面を表示/非表示します。
- 本機の音を消す。消音状態音量を戻すには再度このボタンを押します。
- 録画を実行します。
- オフタイマーが設定できます。




- 録画リストを表示/非表示します。
- 番組表を表示/非表示します。

※ イラストは実際の商品の外観とは異なる場合があります。

かんたんガイド

1 スタンドを取り付ける

- スタンドは購入時には取り付けられていません。以下の手順に従って本機にスタンドを取り付けてください。
※組立中に画面に傷がつかないように十分注意してください。
※イラストは実際の商品の外観とは異なる場合があります。




壁掛ける場合

- この商品は落下事故などの危険を防ぐため、取付方法には十分注意する必要があります。
- 十分な技術、技能が有する取付工事専門業者が施行を行ってください。



2 乾電池を入れる

- 付属の単4形乾電池 2 本をリモコンに正しい向きに挿入してください。



お客様サポートセンター

03-5422-8264


〈受付時間〉

- 平日（土日、祝日、社内規定休業日を除く）
AM10:00~12:00 PM14:00~17:00
- 販売元：株式会社ジョワイユ

3 アンテナを接続する


一戸建て住宅 (個別アンテナによる受信)

- 地上デジタル放送については、UHFを使用します。接続についてのご不明な点につきましてはお販売店に相談してください。




集合住宅 (共用アンテナによる受信)

- 以下のようにアンテナ線を接続してください。



録画装置を使う場合

- 以下のようにアンテナ線を接続した後、録画装置の電源を忘れずに入れてください。



4 外部機器を接続する

一般に接続される機器



HDMI ケーブル

- ・デジタル
- ・HD ビデオ
- ・HD オーディオ

HDMI 対応入力解像度：480i、480P、720/60P、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P、4K24Hz/30Hz/60Hz

AV ケーブル

- ・アナログ
- ・ビデオ (480i)
- ・ステレオ オーディオ

AVケーブル (別売市販)

色付きのコネクターを同じ色付きのポートに対応させます。

本機背面側面



本機背面上部

AV入力



5 電源を入れる

- 設定を開始するため、以下の手順に従ってください。
- ① 電源プラグを本体AC-IN端子、コンセントの順に差し込む。
- ② 本体の電源ボタンを5秒間長押しする。



6 初期設定

- お住まいの地域の地上デジタル放送を映すため、次の手順で初期設定を行う必要があります。

- 設定開始**
アンテナ線の接続を確認します。
レコーダーをお持ちの場合は、レコーダーの接続も行ってください。
- 衛星視聴の確認**
BS/CS放送またはBS4K/CS4K放送の設定をします。
- 地域の設定**
お住まいの地域の郵便番号を入力します。
- スキャン**
地上デジタルチャンネル放送の設定をします。
設定内容を確認して、スキャンを開始します。
- 節電画質設定**
節電画質の設定をします。
- 「かんたん設定」の終了**
「かんたん設定」は終了です。